

**Belangrijkste gebruiksfuncties van het bedieningspaneel**

**1 In- en uitschakelen van het DoorFlow luchtgordijn**

Druk op **1** om het luchtgordijn in te schakelen, het luchtgordijn start in de functie MANUAL. Door nogmaals op **1** te drukken werkt het luchtgordijn in de functie AUTO. Het luchtgordijn wordt uitgeschakeld door opnieuw op **1** te drukken.

- Luchtgordijn is ingeschakeld in stand MANUAL: LED MANUAL brandt
- Luchtgordijn is ingeschakeld in stand AUTO: LED AUTO brandt
- Luchtgordijn is uitgeschakeld: er brandt geen LED

**2 Functie MANUAL of AUTO**

a) MANUAL

In deze stand kan de verwarming worden ingesteld op 0% (blauwe LED), 50% of 100% capaciteit.

- Druk op **2** of **3** om de verwarming hoger of lager te zetten
- Druk net zo lang op **2** tot de onderste blauwe LED **7** brandt  
De verwarming is nu uitgeschakeld (\*)

b) AUTO

In deze stand regelt het luchtgordijn op een vooraf ingestelde ruimtetemperatuur en selecteert automatisch de benodigde verwarmingscapaciteit. Op deze manier wordt de ruimte niet onnodig opgewarmd.

- Stel met de toetsen **2** en **3** de gewenste ruimtetemperatuur in tussen 18°C (één na onderste LED) en 25°C (bovenste LED)
- De onderste LED (blauw) **7** geeft aan dat de verwarming is uitgeschakeld (\*)

(\*) Aanbevolen stand in zomerperiode

**3 Ventilatorstand van het luchtgordijn regelen**

Het luchtgordijn kan op drie verschillende ventilatorstanden worden ingesteld; laag **4**, midden **5** en hoog **6**. De gekozen ventilatorstand is afhankelijk van de situatie (buitentemperatuur en windaanval op de deur). Aanbevolen wordt om het luchtgordijn dusdanig in te stellen dat net geen tocht ontstaat.



Deze kaart is beknopt. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de handleiding van het comfort luchtgordijn, model DoorFlow.

Naam en telefoon installateur:



- ISO 9001
- ISO 14001
- VCA

